

رنو

۱	-	رنو	اتاق کامل سفید بانامو-ساندرو معمولی	۱
۲	-	رنو	باطری ۶۰ آمپر L۲ سپاهان	۲
۳	-	رنو	بدنه جانبی عقب راست (BOM) N درجه ۲	۳
۴	-	رنو	بست لوله اگزوز (ال ۹۰)	۴
۵	-	رنو	بست نگهدارنده میل موجگیر تا ۹۳/۰۳	۵
۶	-	رنو	بغل یاتاقان	۶
۷	-	رنو	بلبرینگ چرخ عقب (ال ۹۰)	۷
۸	-	رنو	بوت وایر کویل تندر۹۰ (Bero)	۸
۹	-	رنو	پلوس جلو چپ از ۹۶/۱۰ (ساندرو)	۹
۱۰	-	رنو	پلوس جلو راست مدل دستی	۱۰
۱۱	-	رنو	پوسته سپر جلو لوگان سفید	۱۱
۱۲	-	رنو	پوسته سپر عقب لوگان سفید	۱۲
۱۳	-	رنو	پوسته سپر عقب لوگان مشکی	۱۳
۱۴	-	رنو	پوسته سپر عقب لوگان نقره ای	۱۴
۱۵	-	رنو	پولی پمپ هیدرولیک فرمان (ال ۹۰)	۱۵
۱۶	-	رنو	پیچ سرسیلندر	۱۶
۱۷	-	رنو	ترموستات ۸۹ درجه (مدل گیربکس دستی) (ال ۹۰)	۱۷
۱۸	-	رنو	تسمه تایمینگ موتور از ۸۹/۶ (مگان)	۱۸
۱۹	-	رنو	تسمه دینام ساینز ۱۸۱۵ (ال ۹۰)	۱۹
۲۰	-	رنو	تسمه دینام ساینز ۱۸۱۵ (ال ۹۰)	۲۰
۲۱	-	رنو	چراغ جلو چپ بدون لامپ و سوکت وموتور	۲۱
۲۲	-	رنو	چراغ جلو چپ سفید ساندرو (بدون لامپ و سوکت)	۲۲
۲۳	-	رنو	چراغ جلو راست بدون لامپ و سوکت موتور	۲۳
۲۴	-	رنو	چراغ جلو راست سفید ساندرو (بدون لامپ وسوکت)	۲۴
۲۵	-	رنو	چراغ راهنمای چپ (ساندرو)	۲۵
۲۶	-	رنو	چراغ راهنمای راست (ساندرو)	۲۶
۲۷	-	رنو	چراغ صندوق عقب (ساندرو)	۲۷
۲۸	-	رنو	چراغ عقب چپ بدون لامپ وسوکت (ال ۹۰)	۲۸
۲۹	-	رنو	خاک اندازی L۹۰ جلوراست	۲۹
۳۰	-	رنو	در باک داخلی	۳۰
۳۱	-	رنو	در جلو چپ ساندرو استپ وی CROSS-B۹۰	۳۱
۳۲	-	رنو	در جلو راست ساندرو استپ وی B۹۰-CROSS	۳۲
۳۳	-	رنو	در جلو راست ساندرو استپ وی(CROSS-B۹۰)	۳۳
۳۴	-	رنو	در صندوق عقب (ال ۹۰)	۳۴
۳۵	-	رنو	در صندوق عقب (ساندرو)	۳۵
۳۶	-	رنو	در صندوق عقب (ساندرو)	۳۶
۳۷	-	رنو	در عقب چپ E۲/E۱ (ال ۹۰)	۳۷

۳۸	-	رنو	در عقب چپ E۲/E۱ (ال ۹۰)	۳۸
۳۹	-	رنو	در عقب راست (ساندرو)	۳۹
۴۰	-	رنو	در عقب راست E۲/E۱	۴۰
۴۱	-	رنو	در عقب راست E۱/E۲ (ال ۹۰)	۴۱
۴۲	-	رنو	در موتور (ال ۹۰)	۴۲
۴۳	-	رنو	در موتور ساندرو	۴۳
۴۴	-	رنو	در جلو چپ ساندرو استپ وی (B۹۰ CROSS)	۴۴
۴۵	-	رنو	در جلوچپ- ساندرو معمولی	۴۵
۴۶	-	رنو	در جلوراست ال۹۰E۲,E۱	۴۶
۴۷	-	رنو	در جلوراست ساندرو استپ وی (B۹۰CROSS)	۴۷
۴۸	-	رنو	در عقب چپ (B۹۰CROSS)	۴۸
۴۹	-	رنو	در عقب چپ (ساندرو)	۴۹
۵۰	-	رنو	در عقب چپ (ساندرو)	۵۰
۵۱	-	رنو	در عقب چپ E۲/E۱ (ال ۹۰)	۵۱
۵۲	-	رنو	در عقب راست E۲/E۱ (ال ۹۰)	۵۲
۵۳	-	رنو	دنده ۲ (ال ۹۰)	۵۳
۵۴	-	رنو	دیسک ترمز جلو بدون پیچ (ست ۲ تایی) (ساندرو)	۵۴
۵۵	-	رنو	دیواره جانبی بدنه قسمت جلو راست (گلگیر) (ساندرو)	۵۵
۵۶	-	رنو	دیواره جانبی عقب چپ (گلگیر عقب) (ال ۹۰)	۵۶
۵۷	-	رنو	دیواره جانبی عقب راست (گلگیر عقب) (ال ۹۰)	۵۷
۵۸	-	رنو	رام اکسل جلو از ۹۳/۰۳ (ساندرو وال ۹۰ مشترک)	۵۸
۵۹	-	رنو	روکش داخلی سقف (حصیری) (ال ۹۰)	۵۹
۶۰	-	رنو	رکاب جلو راست (B۹۰CROSS) (ساندرو)	۶۰
۶۱	-	رنو	زنجیر اویل پمپ (ال ۹۰)	۶۱
۶۲	-	رنو	زه دور چرخ بزرگ جلو چپ (ساندرو)	۶۲
۶۳	-	رنو	سپر جلو ساندرو خام تایوان	۶۳
۶۴	-	رنو	سپر جلو سوراخ دار ساندرو	۶۴
۶۵	-	رنو	سپر جلو سوراخ دار ساندرو استپ وی	۶۵
۶۶	-	رنو	ست پاتاقانهای متحرک استاندارد (ال ۹۰)	۶۶
۶۷	-	رنو	سرشاسی جلو راست (قطعه دنباله) (ال ۹۰)	۶۷
۶۸	-	رنو	سقف ساندرو معمولی	۶۸
۶۹	-	رنو	سقف فلزی ال ۹۰ (ال ۹۰)	۶۹
۷۰	-	رنو	سقف فلزی ال ۹۰ (ال ۹۰)	۷۰
۷۱	-	رنو	سگدست چپ (بازویی چرخ جلوچپ با ۹۲/۰۲ تا ۹۳/۰۳ ABS)	۷۱
۷۲	-	رنو	سنسور دمای هوای ورودی (ال ۹۰)	۷۲
۷۳	-	رنو	سنسور ضربه (ال ۹۰)	۷۳
۷۴	-	رنو	سنسور موقعیت نقطه مرگ بالا سیلندر یک (سنسور ۱-TDC) از ۸۲/۴ تا ۸۸/۰۹ (مگان)	۷۴
۷۵	-	رنو	سوپاپ خروجی (دود) ۴ عددی (ال ۹۰)	۷۵

۷۶	-	رنو	سوپاپ ورودی (هوا) ۴ عددی (ال ۹۰)	۷۶
۷۷	-	رنو	سوییچ لادری (ال ۹۰)	۷۷
۷۸	-	رنو	شاسی جلو چپ کامل ال ۹۰	۷۸
۷۹	-	رنو	شاسی جلو راست کامل ال ۹۰	۷۹
۸۰	-	رنو	شلگیر چرخ جلو راست	۸۰
۸۱	-	رنو	شلگیر چرخ عقب چپ (ساندرو)	۸۱
۸۲	-	رنو	شلگیر چرخ عقب راست (ساندرو)	۸۲
۸۳	-	رنو	شیشه شور (منبع ودرپوش و شیلنگ و پمپ)	۸۳
۸۴	-	رنو	صفحه نشانگر باکیسه هوای راننده (ال ۹۰)	۸۴
۸۵	-	رنو	صفحه کیلومتر شمار کامل (ساندرو)	۸۵
۸۶	-	رنو	فنر لول عقب (CROSS B۹۰) (ساندرو)	۸۶
۸۷	-	رنو	فیلتر روغن (ال ۹۰)	۸۷
۸۸	-	رنو	فیلتر روغن (ال ۹۰)	۸۸
۸۹	-	رنو	قاب داخلی ستون عقب چپ ال ۹۰	۸۹
۹۰	-	رنو	قطعه تقویت جلویی گلگیر جلو چپ	۹۰
۹۱	-	رنو	قطعه تقویت جلویی گلگیر جلو راست	۹۱
۹۲	-	رنو	قطعه جاپراغی عقب راست	۹۲
۹۳	-	رنو	قطعه جاپراغی عقب چپ	۹۳
۹۴	-	رنو	قطعه سینی کف صندوق عقب تا ۹۷/۰۴۴ (ال ۹۰)	۹۴
۹۵	-	رنو	قفل رینگ چرخ - فلزی - LOG B۹۰-	۹۵
۹۶	-	رنو	گردگیر جعبه فرمان L۹۰ جدید ZAMAN	۹۶
۹۷	-	رنو	گل پخش کن جلو چپ - داخلی (ال ۹۰)	۹۷
۹۸	-	رنو	گل پخش کن جلو راست-داخلی (ال ۹۰)	۹۸
۹۹	-	رنو	گلگیر جلو چپ (ال ۹۰)	۹۹
۱۰۰	-	رنو	گلگیر جلو چپ غیر گالوانیزه (ال ۹۰)	۱۰۰
۱۰۱	-	رنو	گلگیر جلو راست (ال ۹۰)	۱۰۱
۱۰۲	-	رنو	گلگیر جلو راست (ال ۹۰)	۱۰۲
۱۰۳	-	رنو	گلگیر جلو راست غیر گالوانیزه (ال ۹۰)	۱۰۳
۱۰۴	-	رنو	گلگیر داخلی جلو چپ (مکان)	۱۰۴
۱۰۵	-	رنو	گلگیرعقب راست	۱۰۵
۱۰۶	-	رنو	مجموعه در صندوق عقب LIFT FACE	۱۰۶
۱۰۷	-	رنو	مجموعه در محفظه موتور	۱۰۷
۱۰۸	-	رنو	محافظ چپ سپر جلو (ساندرو)	۱۰۸
۱۰۹	-	رنو	محافظ راست سپر جلو (ساندرو)	۱۰۹
۱۱۰	-	رنو	منبع اب شیشه شوراز ۹۶/۰۷	۱۱۰
۱۱۱	-	رنو	منبع عقب اگزوز	۱۱۱
۱۱۲	-	رنو	موتور پله ای بدون هوزینگ	۱۱۲
۱۱۳	-	رنو	میل سوپاپ خروجی	۱۱۳
۱۱۴	-	رنو	میل موجگیر نگهدارنده اکسل جلوراست	۱۱۴
۱۱۵	-	رنو	میل موجگیر نگهدارنده اکسل جلوچپ	۱۱۵
۱۱۶	-	رنو	واحد کنترل موتور اتوماتیک ECU (ساندرو)	۱۱۶
۱۱۷	-	رنو	واشر آب بندی ورودی منیفولد هوا (ال ۹۰)	۱۱۷
۱۱۸	-	رنو	واشر گلوبی اگزوز ۲۰۰۰ (مکان)	۱۱۸
۱۱۹	-	رنو	یاتاقان ثابت ست -تجاری (ساندرو)	۱۱۹
۱۲۰	-	رنو	کابل ترمز دستی	۱۲۰

۱۲۱	-	رنو	کابل کنتری بخاری (ساندرو)	۱۲۱
۱۲۲	-	رنو	کاسه نم‌جلوی میلنگ از ۹۴/۷ (ساندرو)	۱۲۲
۱۲۳	-	رنو	کیت نسمة تایم (مگان)	۱۲۳
تماس بگیرید	-	نامشخص	بدون کد	۱۲۴